



© fotowebbox.de / eRPaki Hundezubehör

Vielen Dank an Fotomodel Moppi

Hunde abzumessen ist schon eine Herausforderung. Oft muss man mehrere Versuche starten bis alles so sitzt, wie man sich wünscht. Nicht aufgeben, tausende Kunden haben es schon vorbildlich geschafft. Wir drücken die Daumen im Kampf mit Fellnasen und Maßband :-). Und im schlimmsten Fall einfach einen Termin zum Abmessen direkt bei uns vereinbaren, gemeinsam sind wir stark :-).

Tipps:

Hund im Stehen abmessen, so erreicht man genauere Ergebnisse. Hilfreich sind auch selbstgebastelte Geschirr-Prototypen aus Papier und Thesa oder Geschenkband :-).

nicht zu eng anliegend messen, daran denken, vor allem bei Maße C-D-C, dass je nach Geschirrgröße noch einige Polsterung dazu kommt

1. Maße A-B-A (Brustumfang)

ringsherum hinter den Vorderbeinen messen

In der Regel ein paar Finger Abstand von den Vorderbeinen lassen, damit später der Klickverschluss beim Laufen nicht an Vorderbeinen reibt.

Bei einem Norwegergeschirr mit Nackengurt kann der Brustgurt ruhig auch viel weiter weg von den Vorderbeinen sitzen



2. Maße C-D-C (Brustteil vorne)

sgn. Halbring vorne

im Bereich, wo der Brustknochen des Hundes ist, messen

C bedeutet Punkte rechts und links, wo sich die Gurtbänder überkreuzen (äußere Kanten) evtl. wo Seitenringe befestigt sind,
D bedeutet Brustknochen/Brustbein des Hundes



3. Maße C-A-C (Rückenteil oben - Halbring oben)

die tiefsten Punkte des vorderen Halbrings messen, somit bestimmt man wie tief oder hoch der Brustteil sitzen wird.

C und C bedeutet Punkte, wo sich die Gurtbänder überkreuzen (tiefste Punkte) evtl. wo Seitenringe befestigt sind

Maße CAC ist immer kürzer als Maße CDC



4. Maße E-F-E (Nackengurt)



5. Maße E-C (Abstand seitlich Brustgurt zu Nackengurt) - maximale Werte



hier zum Beispiel 11cm

6. Maße AF (Steg oben) - Abstand Nackengurt zu Brustgurt oben - maximale Werte



hier zum Beispiel 7cm

Größe	C1-D-C2 vorne	A-B-A Brustgurt/Hüftgurt	C1-A-C2 oben	E-F-E Nackengurt	E-C Abstand seitlich	A-F Abstand oben
XXXS	30 cm	35 - 40 cm	20 cm			4 cm
XXS	35 cm	40 - 50 cm	22 cm	23 cm	9 cm	5 cm
XS	40 cm	45 - 55 cm	26 cm	28 cm	11 cm	7 cm
S	45 cm	55 - 60 cm	31 cm	33 cm	13 cm	8 cm
M	50 cm	60 - 70 cm	33 cm	36 cm	14 cm	9 cm
L	55 cm	70 - 80 cm	34 cm	38 cm	17 cm	10 cm
XL	60 cm	75 - 90 cm	36 cm	43 cm	17 cm	11 cm
XXL	65 cm	75 - 90 cm	40 cm	46 cm	18 cm	12 cm
XXXL	70 cm	80 - 95 cm	42 cm	50 cm	19 cm	14 cm

eRPaki®

PLFEGEHINWEISE

